

APÉNDICE 1
MANUAL DE USO

A 1.1 INFORMACIÓN PREVIA AL USO

Quite todo el material protector que envuelve a la máquina y lave todas las piezas con agua y jabón líquido o en polvo.

A 1.2 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Al usar la máquina, siempre se deberán cumplir ciertas precauciones de seguridad básica para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico y/o lesiones a personas, incluyendo las que se mencionan a continuación:

- Lea todas las instrucciones.
- No toque las superficies calientes. En caso de estar encendida la máquina, utilice las asas o perillas.
- Para protección contra riesgo de choque eléctrico, no sumerja el cable, los enchufes ni el la máquina en agua ni en otros líquidos.
- Desenchufe el aparato de la toma de corriente cuando no esté en uso.
- Deje enfriar la wafflera antes de colocar o quitar las piezas.
- No ponga en funcionamiento ningún aparato con un cable o enchufe dañado o si el aparato no funciona correctamente o ha sido dañado de alguna manera.
- No utilice la máquina en exteriores.

- No deje que el cable quede en contacto con superficies calientes.
- No coloque el aparato sobre o cerca de algún tipo de quemador de gas o eléctrico caliente, u horno, mientras se encuentren calientes.
- No utilice la wafflera para otros fines que no sean para los que este fue diseñado.
- El uso de accesorios no recomendados por el diseñador de la máquina, puede causar un incendio o choque eléctrico a los operarios.
- Después de terminar la realización de los waffles, ponga el calor al mínimo y desenchufe el aparato.
- No limpie mientras la máquina se encuentra encendida.
- No limpie el recipiente con limpiadores, paños de fibra metálica, u otros materiales abrasivos.

A 1.3 INFORMACIÓN DE SEGURIDAD PARA EL CONSUMIDOR

- Esta máquina está diseñado para uso industrial.
- El cable recomendado es corto, si utiliza un cable de extensión largo, debe arreglarse de modo que no quede colgando del mostrador o la mesa, donde pueda tropezarse en forma accidental algún operario.

A 1.4 CARACTERÍSTICAS

- Función giratoria de 180° para una cocción pareja y una fácil limpieza
- Mango que permite girar fácilmente
- Superficie de cocción antiadherente (teflón)

- Cubierta de acero inoxidable
- Controles de menú fáciles de usar arriba y abajo
- Luces indicadoras de encendido y apagado
- Perilla de temperatura
- Patas anti-derrapantes

Voltaje	Potencia
220 V	300W

A 1.5 INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Coloque la perilla en la temperatura deseada para un tostado requerido, según sea el gusto, menos, medio o muy tostado. Las configuraciones más altas son para waffles más tostados o incluso crujientes. Las distintas masas de waffle se cocinarán de manera diferente. Con tan solo una pequeña prueba, encontrará la configuración perfecta para la masa que está usando.
2. Cierre la wafflera y enchúfela en un toma-corriente de pared de 220V de CA. Verá, entonces prender la luz de encendido, lo cual indica que la wafflera tiene energía y está lista para precalentarse. La luz azul de energía permanecerá encendida (“ON”) hasta que desenchufe la unidad.
3. Antes de cada waffle, unte levemente las rejillas superior e inferior con algún aerosol antiadherente o pincel con aceite vegetal o mantequilla.

4. Cuando se alcanza la temperatura de cocción adecuada, se encenderá la luz de listo. Inicialmente, tomará más tiempo llegar a la temperatura de cocción. Una vez caliente, los tiempos que tardarán los waffles en estar listos, serán más rápidos.
5. Coloque sólo la masa suficiente para llenar la rejilla inferior, de modo tal que cubra las áreas en pico de la rejilla. Si fuera necesario, use una espátula para esparcir la masa hacia las esquinas de la rejilla.
6. Es necesario cerrar la wafflera para que comience la etapa de cocción.
7. Si desea waffles más tostados, cierre la tapa y siga cocinándolos, controlando cada 30 segundos.
8. Retire los waffles de la rejilla con un utensilio que no sea de metal, para no dañar la superficie de teflón.
9. Cuando termine de hornear, desenchufe el aparato del tomacorriente de pared. La luz de encendido se apagará. Deje la wafflera abierta para que se enfríe. Después de que enfríe, se pueden limpiar las rejillas con toallas de papel.

A 1.6 INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

PRECAUCIÓN: asegúrese de desenchufar este aparato antes de limpiarlo. Para protección contra riesgo de choque eléctrico, no sumerja el cable, los enchufes ni la unidad en agua ni en otros líquidos. Después de cada uso, siempre asegúrese de que el enchufe sea lo primero que se retire del tomacorriente de pared..

1. Después de que se enfríe, podrá quitar las migas o aceites que queden con una toalla de papel. No es necesario desarmar la máquina para limpiarla.
2. No use utensilios de metal, ya que pueden dañar la superficie de cocción antiadherente. Sólo los utensilios de plástico o de madera podrán entrar en contacto con la superficie de cocción.
3. Limpie las cubiertas superior e inferior con un paño suave, ocasionalmente puede usar un poco de pulidor de metales adecuado para acero inoxidable para limpiar la cubierta superior. No utilice esponjas metálicas abrasivas ni lana de acero, ya que esto dañará el acabado de la cubierta.