

<u>GUIA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO H12</u>				Guía No. 1
				Mantenimiento: Mecánico
Máquina: Máquina de inyección a Presión de cámara caliente		Sección: Apertura y Cierre de Platinas		Personal: Técnico
Requisitos Básicos: Tener apagado el sistema hidráulico y dejar enfriar.				
DESCRIPCIÓN	PARTE	TIEMPO	MODELO	# ALMACEN
Lubricación	Eslabones	3 meses	Aceite 10 TH68	-
Lubricación	Brazos cortos	3 meses	Aceite 10 TH68	-
Lubricación	Brazos largos	3 meses	Aceite 10 TH68	-
Lubricación	Perno centrador	3 meses	Aceite 10 TH68	-
Lubricación	Platina movil	3 meses	Aceite 10 TH68	-
Cambio	Empaque sello tipo T para Pistón	6 meses	XP102901	5882091
Cambio	Oring Para embolo	6 meses	3/8 2012	123-No. 7
Cambio	Sello tipo V para flecha Pistón	6 meses	304608	5882089
Cambio	Limpiador tipo V Tuerca para pistón	6 meses	304605	5882096

<u>GUIA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO H12</u>		Guía No. 2		
		Mantenimiento: Mecánico		
Máquina: Máquina de inyección a Presión de cámara caliente	Sección: Unidad de Inyección	Personal: Técnico		
Requisitos Básicos: Tener apagado la máquina y dejar enfriar.				
DESCRIPCIÓN	PARTE	TIEMPO	MODELO	# ALMACEN
Cambio	Empaque tipo T	6 meses	XPI02904	5882093
Cambio	Limpiador tipo V para Pistón	6 meses	304605	5882096
Cambio	Sello tipo V	6 meses	304608	5882089
Limpieza	Tuberías de enfriamiento	6 meses	-	-
Cambio	Oring para válvulas reguladoras	6 meses	1/8 2006	-
Cambio	Sello tipo V	6 meses	304606	5882097

<u>GUIA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO H12</u>		Guía No. 3		
		Mantenimiento: Eléctrico		
Máquina: Máquina de inyección a Presión de cámara caliente	Sección: Tablero de control maestro y Tablero de control independiente	Personal: Técnico		
Requisitos Básicos: Tener apagado el sistema electrico general.				
DESCRIPCIÓN	PARTE	TIEMPO	MODELO	# ALMACEN
Apriete	Conexiones a motor	1 año	-	-
Limpieza	Tablero de control maestro	1 año	Solvente dieléctrico	-
Limpieza	Tablero de control independiente	1 año	Solvente dieléctrico	-
Apriete	Conexiones a tablero de control maestro	1 año	-	-
Apriete	Conexiones a tablero de control independiente	1 año	-	-
Cambio	Relevadores de 8 pins-scrack c/base	1 año	127V 5/60 H2	5890069
Ajuste	Interruptores de limite	1 año	-	-
Apriete	Conexiones electro válvula	1 año	-	-

<u>GUIA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO H12</u>		Guía No. 4		
		Mantenimiento: Mecánico		
Máquina: Máquina de inyección a Presión de cámara caliente	Sección: Sistema Hidráulico	Personal: Técnico		
Requisitos Básicos: Tener apagado el sistema hidráulico y dejar enfriar.				
DESCRIPCIÓN	PARTE	TIEMPO	MODELO	# ALMACEN
Apriete	Conexiones Hidráulicas o fugas	1 año	-	-
Cambio	Orin Válvulas cierre de platinas 4X3	6 meses	1/2-2014	-
Cambio	Empaques Oring electro válvula 4X2	6 meses	1/2-2014	-
Cambio	Válvulas reguladoras de presión Oring	6 meses	1/4-2010	-
Cambio	Empaque embolo de acumulador	6 meses	XPI-00301, (82X102X18)	5890124
Cambio	Baleros a motor	1 año	6205-2Z C3	